

**ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«ЗАВОД АРСЕНАЛ»**



**ДЕРЖАТЕЛЬ  
ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА  
ДОП-ИЖ**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Держатель оптического прицела ДОП-ИЖ предназначен для установки и крепления оптического прицела на охотничьи ружья ИЖ-27 и ИЖ-12.

Держатель позволяет надежно закрепить оптический прицел на казенной муфте ружья с последующим снятием и установкой его по направляющим типа «ласточкин хвост» с фиксацией в крайнем положении.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Посадочный диаметр под  
установку оптического  
прицела мм,

26

Габаритные размеры, мм,  
не более

107,5×46,5×50,5

Масса, кг, не более

0,15

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Держатель ДОП-ИЖ

1 шт.

Руководство по эксплуатации

1 экз.

Чехол

1 шт.

### 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Зажимные гайки и винты должны быть надежно затянуты с помощью отвертки.

## 5. УСТРОЙСТВО

Держатель представляет собой кронштейн 1 (рис. 1), имеющий отверстие  $\varnothing 26$  мм под установку оптического прицела, паз типа «ласточкин хвост» для установки и крепления прицела на охотничьих ружьях и паз для наблюдения за прицельной планкой ружья.

Устройство для оперативного и надежного крепления состоит из стержней 2, которые с помощью гаек 5 зажимают кронштейн 1 на направляющих ружья типа «ласточкин хвост».

Винты 4 предназначены для ограничения перемещения гаек 5.

## **6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ, КРЕПЛЕНИЯ И НАСТРОЙКИ**

### **6.1. Установка оптического прицела на держатель**

Отвинтите отверткой четыре винта 3 (рис. 1). Снимите два верхних охвата и установите оптический прицел в отверстие  $\varnothing 26$  мм, а охваты на прицел и завинтите винты 3.

### **6.2. Установка держателя с прицелом на ружье**

Установка держателя с прицелом производится индивидуально для каждого ружья.

Точность стрельбы с оптическим прицелом зависит от качества установки прицела, т. е. от правильного положения оптической оси прицела по отношению к оси канала ствола ружья.

Направляющая типа «ласточкин хвост» выполняется в оружейных мастерских на казенной муфте (рис. 2) ружья параллельно оси ствола с точностью  $\pm 2'$  длиной  $63 \pm 0,3$  мм индивидуально для каждого ружья.

Установите держатель с прицелом по направляющей типа «ласточкин хвост» на казенной муфте ружья. до упора и закрепите его гайками 5 с помощью отвертки.

### **6.3. Пристрелка ружья с прицелом**

Пристрелка осуществляется согласно методике, указанной в руководстве по эксплуатации на прицел оптический.

## **7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

После эксплуатации держателя протрите все металлические детали сухой ветошью. Держатель снимите и

уложите в полиэтиленовый чехол. Периодически (в начале охотничьего сезона, при длительном хранении) проводите проверку линии прицеливания по методике, изложенной в руководстве по эксплуатации на прицел оптический.

При каждом снятии и установке держателя с прицелом на ружье дополнительной пристрелки не требуется.

## 8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Держатель храните в полиэтиленовом чехле при температуре окружающей среды от 40 до минус 50° С.

Условия хранения должны быть не хуже, чем в закрытых неотапливаемых помещениях.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ



Держатель оптического прицела ДОП-ИЖ соответствует ПЦЮИ.301524.014 ТО и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска « 13 22 1994 г.

Представитель ОТК завода-изготовителя

Адрес для предъявления претензий по качеству:  
252010, г. Киев-10, производственное объединение «Завод Арсенал».



**Заполняется в магазине**

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

Продавец \_\_\_\_\_  
(подпись или штамп)

Штамп магазина

Цена \_\_\_\_\_  
(заполняется торговыми организациями  
при продаже)

**10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Завод-изготовитель гарантирует соответствие держателя требованиям ПЦЮИ.301524.014 ТО.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи изделия в розничной торговой сети при условии правильной эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок хранения не более трех лет со дня изготовления (выпуска).



